

Принципиальная электрическая схема электрофона «Каравелла-201».

Переключатель *В1-У1* показан в позиции прослушивания *I* программы проводного радиовещания.